


LCD モニターアーム

付属品チェックリスト


- | | | |
|--------------------|---|----|
| 01 VESAネジ(M4-10mm) |  | x8 |
| 02 ネジ |  | x4 |
| 03 ケーブルフック |  | x1 |
| 04 ケーブルタイ |  | x3 |
| 05 VESA100変換プレート |  | x1 |

アーム可動範囲




組立てガイド

a.




壁面にボルト・ネジで固定してください。壁面に取り付けるボルト・ネジは付属されていません。壁の状態に合わせてご準備ください。

c. 02 x4




組み立てる前に部品の方向が正しいかを確認ください。

b. 01 x4



01 x8



組み立てる前に部品の方向が正しいかを確認ください。

- ・VESA規格に準拠した75×75mm、100×100mmの取り付けが可能です。
- ・組立の間違いを避けるために、組立ガイドをチェックしてから行ってください。
- ・耐荷重は1~8kgです。

注意

商品には細かな部品がありますので、お子様の手の届く場所での組立、設置は行わないようお願い致します。アーム可動中に関節の間に指を入れないでください。

強度の弱い壁に取り付ける場合、必ず補強を行ってください、取付不備による損害、損傷は当社では責任を負いません。

大型モニターの設置や奥行きが55mmを超えるモニターは耐荷重の設定が下がります。

モニターアームはVESA取り付け位置の中心に取り付けてください。

LA-16L

20100622 (J-C)